

# Handleiding verkeerslicht Werfonline

## PRO Stop & Go LED UNIT

1. Koppel 12V batterij aan, let op blauw (-) rood (+)



2. Bedien het verkeerslicht met de afstandsbediening



A = RODE LENS AAN  
B = GROENE LENS AAN  
C = UIT  
D = GEEN FUNCTIE



Opmerking: de afstandsbediening kan tot op +/- 400 m, de antenne hoeft niet altijd uitgetrokken te worden. Ook met de antenne dicht een goed ver bereik wat betreft bediening op afstand.



**Werfonline** BV  
Signaleren en uitrusten van werk en werf