



Adolf Nissen Elektrobau
GmbH + Co. KG
Friedrichstädter Chaussee 4
25832 Tönning - Germany

LZA500

Korte gebruiksfiche LZA500

Om de LZA500 op te starten connecteer je deze aan een 12v batterij.

Je zet beide palen aan door op de 1/0 toets te drukken

Het instellen van het programma doe je op de paal waar de gele piloot inzit

Je duwt op het knopje programma en kiest aan de hand van de ↓↑ het juiste programma

Je duwt op OK

Het apparaat vraagt of je wenst te synchroniseren met de andere paal – dit doe je door op + te drukken.

Dan vraagt het apparaat de gele piloot naar de andere paal te brengen waar je de piloot inpluigt.

De 2^{de} paal zal de gele piloot herkennen en vragen deze terug naar de 1^{ste} paal te brengen.

Je steekt de gele piloot in de eerste paal en de melding van synchronisatie gelukt zal verschijnen.

Je duwt op beide palen op de START toets en de lichten zullen beginnen werken.

